

ウレタン系バンパー仕様配合表

ベースコート

主 剤	硬化剤	マルチ ソフトナー	リアクター	シンナー	 乾燥 時間
 ハイアートNext (1液一般原色) 100	— (※1)	—	—	50～60%	—
 ハイアートNext CLシリーズ 100	 アクセル マルチハードナー 15	マルチ ソフトナー 20	—	25～35%	60℃×1時間
 アクロベース (1液一般原色) 100	— (※1)	—	—	40～60%	—
 アクロベース クリヤーレスホワイト 100	 アクロベース 強化剤 5	マルチ ソフトナー 20	—	40～60%	60℃×1時間
 ミラノ2K 100	—	マルチ ソフトナー 5	トップ 80～ 100%	ハイパー 100～ 130%	—
 ミラノ2Kコモ 100	コモハードナー 15		—	40～60%	60℃×1時間
 AU21 100	AU21硬化剤 5	マルチ ソフトナー 20	—	50～120%	60℃×1時間

(※1) 3コートパールなど塗装回数が多くなる場合、強化剤を5%添加してください。

サーフェーサー

主 剤	硬 化 剤	マルチ ソフトナー	シンナー	 乾燥 時間
 ウルトラスフFine Plus 100	 ウルトラスフFine Plus 専用硬化剤 5		10～40%	60℃×20分
 ウルトラスフC 100	 アクセル マルチハードナー 5 (※2)		10～40%	60℃×1時間
 ウルトラスフ 100			マルチ ソフトナー 20	60℃×1時間
 LVブラサフ 100	2液ブラサフ共通硬化剤 2		10～40%	60℃×1時間

(※2) USマルチ硬化剤5：1、USマルチ硬化剤10：1も同量で使用可能です。