

*Perfect Ultra
Surfacer*

URUTORA USAFU

ウルトラサフ
ファイブ

PRTR法対応2液ウレタン樹脂プラサフ



Point!

環境性

シマリ性

厚塗り

研磨性

なじみ性

密着性

シール性

→ 生産性向上

Isamu

Perfect Ultra Surfacer

PRTR法対応2液ウレタン樹脂プラサフ



50%時間短縮

50%膜厚で
高性能発揮

5(ファイブ)で
生産性向上50%UP!



Point!

- 〈1〉超加速反応技術の採用で抜群のシマリ性
- 〈2〉厚塗り可能で、P180のペーパー目が埋まる
- 〈3〉抜群の研磨性で時間短縮を実現
- 〈4〉キワのザラツキを抑え、ミストのなじみ性に優れる
- 〈5〉抜群の密着性
- 〈6〉抜群のシール性
- 〈7〉PRTR法届出対象外です(環境仕様)

使用方法

配合比(重量比)

ウルトラサフ5

専用硬化剤

シンナー

100 : 20 10~30%

※調合後の塗料に対して

膜厚 100~200ミクロン 塗装回数 2~3回

※希釈は上塗り用シンナーをご使用下さい。
適用シンナー: コモシンナー・AUシンナー・アクロベースシンナー(20シンナーまで)
・2液プラサフ共通シンナー

■可使時間 1h/常温23℃

■研磨可能時間 1h/常温23℃ 15min/60℃

■バンパー仕様

バンパー仕様には「軟質スプイラー硬化剤」主剤100に対して25混合して下さい。
なお、強制乾燥を行ってください。

40min/60℃

注意事項

- 塗り重ねの際はエアブローを行って下さい。
- 強制乾燥の際は必ず5分以上セッティングを行って下さい。
- 可使時間が短くなっています。調合後すぐにご使用下さい。

製品構成

ウルトラサフ5(ファイブ) グレー	4.0kg
ウルトラサフ5(ファイブ) マルチグレー	4.0kg
ウルトラサフ5(ファイブ) 専用硬化剤	0.8kg

使用にあたってのご注意

■作業上の注意点

- 塗料・スプレーミストを皮ふや粘膜に付着させない
 - 作業着・手袋・フード付帽子などで、皮ふなどに直接付着しないように保護してください。
 - 保護メガネを必ずかけてください。眼に飛沫が入った時は、すぐに大量の水で洗い流し、ただちに専門医の手当を受けてください。

2. スプレーミストを吸い込まない

塗装の際、JIS T8153に適合し労働大臣の行う形式検定に合格した送気マスクを必ず着用してください。

■イソシアネートの毒性について

1. スプレーミストの吸入による中毒症状

軽症: 不快感・頭痛・咳 中症: 喉頭炎と同じ様な症状
重傷: ぜんそく状の気管支ケイレンを伴う発作

2. 皮ふに触れた場合の炎症

塗料・スプレーミストが直接皮ふに触れると、赤くはれるなどの炎症を起こす場合があります。

3. 一度中毒症状になると再発しやすい

一度中毒・炎症を起こしたりすると、過敏になり再発しやすい傾向があるので注意してください。

気管支炎になりやすいなど呼吸器系が敏感な人や既症のある人、皮ふカブレの出やすい人、アレルギー質の人は、作業には従事しないでください。

■容器のふたを必ず閉める

- 硬化剤・硬化剤は空気の湿気・水分と反応するので、使用時以外は必ずふたをして、湿気・水分との接触をさけてください。
- ベース・ベースは使用時以外は必ずふたをして、溶剤の揮散を避けてください。

ISAMU イサム塗料株式会社

東京支店 〒335-0014 埼玉県戸田市喜沢南1-5-37 ☎048(444)0136 FAX048(444)0138
名古屋支店 〒452-0824 名古屋市西区こも原町8-2 ☎052(502)0136 FAX052(502)0174
大阪支店 〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3-9-8 ☎06(6308)1363 FAX06(6308)1348
福岡支店 〒811-2304 福岡県粕屋郡粕屋町仲原2777-1 ☎092(611)1360 FAX092(623)8430
札幌出張所 〒003-0002 札幌市白石区東札幌二条2-3-17 ☎011(823)1360 FAX011(823)2514
仙台出張所 〒981-3201 仙台市泉区泉ヶ丘1-20-23 ☎022(375)1367 FAX022(375)2812
広島出張所 〒733-0012 広島市西区中広町1-5-17-2 ☎082(291)1234 FAX082(295)6138
滋賀工場 〒525-0072 滋賀県草津市笠山8-2-1 ☎077(562)1360 FAX077(562)1364